GARMIN

Unidad nüvi® serie 705

Guía de inicio rápido

La unidad nüvi

Consulte la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrará advertencias e información importante sobre el producto.


Botón de encendio:
deslícelo hacia la izquierda para encender o apagar la unidad; deslícelo hacia la derecha para bloquear la pantalla
Clavija de salida de audio para auriculares
Ranura de tarjeta SD™
Micrófono
Antena GPS
Altavoz
GARMIN
Conector mini-USB
Conector de antena externa
Número de serie (retire la base para ver el número de serie)

ADVERTENCIA: este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar daños en la unidad, retírela del vehículo al salir o guárdela para que no quede expuesta a la luz solar directa.

Antes de montar la unidad nüvi, consulte la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* para obtener información sobre la legislación que regula el montaje en el parabrisas.

Garmin®, el logotipo de Garmin y nüvi® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin. La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin. SD™ es una marca comercial de SD Card Association.

Paso 1: montaje de la unidad nüvi

1. Retire el plástico transparente de la ventosa. Limpie y seque el parabrisas y la ventosa con un paño que no suelte pelusa.
2. Coloque la ventosa en el parabrisas.
3. Enchufe el cable de alimentación del vehículo en el conector de alimentación del lateral derecho de la base.



4. Ajuste la base sobre el brazo de ventosa.

5. Mueva la palanca hacia el parabrisas.
6. Instale la parte inferior de la unidad nüvi en la base.
7. Incline la unidad hacia atrás hasta que encaje en su sitio.



8. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación disponible del vehículo. La unidad debería encenderse automáticamente si está enchufada y el vehículo está en marcha.
9. Si está utilizando un receptor de tráfico en Europa, fije la antena del receptor en el parabrisas con las ventosas. (El receptor de tráfico se incluye en algunos paquetes de las unidades nüvi).

Paso 2: configuración de la unidad nüvi

Para encender la unidad nüvi, deslice el **botón de encendido** hacia la izquierda. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Paso 3: detección de satélites

1. Diríjase a un lugar al aire libre, fuera de garajes y lejos de edificios altos.
2. Detenga el vehículo y encienda la unidad nüvi.

La detección y adquisición de las señales de satélite puede tardar unos minutos. Las barras indican la intensidad de las señales del satélite GPS. Cuando una de las barras aparece de color verde, significa que la unidad nüvi ha adquirido las señales de satélite. Ahora ya puede seleccionar un destino y navegar hacia él.

Paso 4: uso de la unidad nüvi

1. Intensidad de la señal del satélite GPS.
2. Estado de la tecnología Bluetooth® (no disponible en la unidad nüvi 755).
3. Estado de la batería.
4. Hora actual.
5. Toque para buscar un destino.
6. Toque para ver el mapa.
7. Toque para realizar una llamada cuando esté conectado a un teléfono móvil compatible (no disponible en la unidad nüvi 755).
8. Toque para ajustar el volumen.
9. Toque para utilizar utilidades como, por ejemplo, reproductores multimedia, configuración y Ayuda.

Búsqueda de puntos de interés

1. Toque **Destino** > **Puntos de Interés**.
2. Seleccione una categoría y una subcategoría.
3. Seleccione un destino y toque **Ir**.

Para introducir las letras del nombre, toque **Destino** > **Puntos de Interés** > **Escribir nombre**.

Para buscar una ubicación en un área distinta, toque **Destino** > **Próximo a**.

Adición de una parada

1. Con una ruta activa, toque **Menú** > **Destino**.
2. Busque la parada adicional.
3. Toque **Ir**.
4. Toque **Añadir como punto de vía** para añadir esta parada antes del destino.

Para añadir más de una parada, edite la ruta actual. Toque **Destino** > **Rutas personalizadas**.

Seguimiento de la ruta

La ruta se marca con una línea magenta. A medida que se desplaza, la unidad nüvi le guía a su destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. La esquina superior izquierda indica la distancia a la siguiente maniobra y en qué carril debe situarse para realizar la maniobra. Si se sale de la ruta original, la unidad nüvi vuelve a calcular la ruta y le ofrece nuevas instrucciones.

1. Toque para ver la página Siguiente giro o la página Lane Assist (si está disponible).

2. Toque para ver la página Lista de giros.



3. Toque para acercar y alejar el mapa.
4. Toque para ver la página ¿Dónde estoy?

5. Toque para ver la página Procesador de trayecto.

6. Toque para volver a la página de menús.
7. Toque para cambiar los datos mostrados aquí.

Uso del receptor de tráfico FM TMC

NOTA: Garmin no se hace responsable de la precisión de la información de tráfico.

El receptor de tráfico FM, que está integrado en el cable de alimentación del vehículo, se incluye en algunos paquetes de las unidades nüvi.

Para recibir información, el receptor de tráfico debe estar conectado a la unidad nüvi y a una fuente de alimentación externa. Asimismo, el receptor de tráfico y la unidad nüvi tienen que estar situados en el rango de datos de la estación FM que transmita datos del canal de mensajes de tráfico (TMC). El servicio de tráfico se activa automáticamente una vez que el dispositivo GPS de Garmin obtenga las señales de satélite mientras recibe las señales sobre el tráfico emitidas por el proveedor de servicios.

Para obtener información sobre los receptores de tráfico y las zonas de cobertura, consulte www.garmin.com/traffic.

NOTA: los parabrisas atérmicos (metalizados) pueden perjudicar el rendimiento del receptor de tráfico.

Al calcular la ruta, la unidad nüvi examina el tráfico actual y optimiza automáticamente la ruta para ofrecer el trayecto más corto. Es posible que la unidad siga dirigiéndole a través del tráfico si no hay carreteras alternativas. Si se producen retenciones de tráfico importantes en la ruta mientras de desplaza por ella, la unidad nüvi recalcula la ruta de forma automática.

Al recibir información sobre el tráfico, aparecerá un icono de tráfico en la esquina superior izquierda de la página Mapa. El icono de tráfico cambia de color para indicar la gravedad de los problemas de tráfico en la ruta o en la carretera por la que viaja en ese momento. Toque el icono para ver el menú Tráfico.

Visualización de anuncios

En Norteamérica, si el paquete de su unidad nüvi incluye un receptor de tráfico, también recibirá publicidad y cupones de descuento. Toque la publicidad que aparece en pantalla para buscar la ubicación relacionada más próxima.

PRECAUCIÓN: no intente anotar la información de los códigos de cupones mientras conduce.

Llamadas con el teléfono manos libres

La tecnología inalámbrica Bluetooth no está disponible en los modelos de la unidad nüvi 755.

Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, la unidad nüvi se puede conectar de forma inalámbrica a un teléfono móvil para convertirse en un dispositivo manos libres. Para vincularlos y conectarlos, el teléfono y la unidad nüvi deben estar encendidos y a menos de 10 metros el uno del otro.

Vinculación de la unidad nüvi con un teléfono móvil

1. Confirme que la unidad nüvi es compatible con el teléfono. (Vaya a www.garmin.com/bluetooth.)
2. En la página de menús, toque **Utilidades** > **Configuración** > **Bluetooth** > **Añadir**.
3. Active el componente Bluetooth del teléfono y habilite el modo Encuéntrame/Visible. Estas configuraciones pueden encontrarse en el menú Bluetooth, Conexiones o Manos libres.
4. Toque **Aceptar** en la unidad nüvi.
5. Seleccione el teléfono y, a continuación, toque **Aceptar**.
6. Introduzca el PIN de Bluetooth de la unidad nüvi (**1234**) en el teléfono.

Recepción de llamadas

Cuando se recibe una llamada, se abre la ventana Llamada entrante. Toque **Responder** para contestar la llamada. El micrófono interno está situado en la parte delantera de la unidad nüvi. Hable con normalidad.

Realización de una llamada

Cuando el teléfono se conecte a la unidad nüvi, ya podrá hacer llamadas telefónicas. Toque **Teléfono** para acceder al menú Teléfono.

NOTA: no todos los teléfonos son compatibles con todas las funciones del menú Teléfono de la unidad nüvi.

Cómo llamar a un número

1. Toque **Teléfono** > **Marcar**.
2. Introduzca el número y toque **Marcar**.
3. Para finalizar la llamada, toque > **Finalizar llamada**.

Uso del transmisor FM

Antes de usar el transmisor FM en su zona, consulte el aviso legal del transmisor FM del manual del usuario.

Puede escuchar la unidad nüvi a través de los altavoces del vehículo. En la página de menús, seleccione **Volumen** > **Salida de audio** > **Transmisor FM** > **Aceptar**. Seleccione un canal FM que tenga mucha estática, y a continuación, elija el mismo canal en la unidad nüvi.

Carga de archivos en la unidad nüvi

1. Introduzca una tarjeta SD (opcional).
2. Conecte el cable USB.
3. Transfiera archivos a la unidad nüvi
4. Expulse y desconecte el cable USB.

Cómo escuchar archivos MP3

1. Toque **Utilidades** > **Reproductor multimedia**.
2. Toque **Origen** para abrir el reproductor MP3.
3. Toque **Buscar**.
4. Toque una categoría.
5. Toque **Reproducir todo**.

Bloqueo de la unidad nüvi

1. Toque **Utilidades** > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Toque el botón que aparece debajo de **Garmin Lock**.
3. Introduzca un PIN de 4 dígitos y vaya a una ubicación de seguridad.

NOTA: si olvida el PIN y la ubicación de seguridad, deberá enviar la unidad nüvi con un registro del producto o una prueba de compra que sean válidos a Garmin para su desbloqueo.

Restablecimiento de la unidad nüvi

Si la pantalla de la unidad nüvi deja de funcionar, apague y vuelva a encender la unidad. Si de este modo no se soluciona el problema, deslice el **botón de encendido** hacia la izquierda y manténgalo pulsado durante 8 segundos. Encienda de nuevo la unidad nüvi. La unidad debería funcionar con normalidad.

Más información

Para obtener más información sobre la unidad nüvi, toque **Utilidades** > **Ayuda**. Puede descargar la versión más reciente del manual del usuario en www.garmin.com. Para obtener información sobre accesorios, visite http://buy.garmin.com o póngase en contacto con el distribuidor de Garmin.

© 2008 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Agosto de 2008 Número de publicación 190-00955-53 Rev. A Impreso en Taiwán